

DIN 338 – Vrtáky do kovů HSS



Ø vrtáku	HSS	Ø vrtáku	HSS	Ø vrtáku	HSS	Ø vrtáku	HSS	Ø vrtáku	HSS	Ø vrtáku	HSS
0,6	•	3,0	•	5,4	•	7,8	•	10,2	•	12,6	•
0,7	•	3,1	•	5,5	•	7,9	•	10,3	•	12,7	•
0,8	•	3,2	•	5,6	•	8,0	•	10,4	•	12,8	•
0,9	•	3,3	•	5,7	•	8,1	•	10,5	•	12,9	•
1,0	•	3,4	•	5,8	•	8,2	•	10,6	•	13,0	•
1,1	•	3,5	•	5,9	•	8,3	•	10,7	•	13,1	•
1,2	•	3,6	•	6,0	•	8,4	•	10,8	•	13,2	•
1,3	•	3,7	•	6,1	•	8,5	•	10,9	•	13,3	•
1,4	•	3,8	•	6,2	•	8,6	•	11,0	•	13,4	•
1,5	•	3,9	•	6,3	•	8,7	•	11,1	•	13,5	•
1,6	•	4,0	•	6,4	•	8,8	•	11,2	•	13,6	•
1,7	•	4,1	•	6,5	•	8,9	•	11,3	•	13,7	•
1,8	•	4,2	•	6,6	•	9,0	•	11,4	•	13,8	•
1,9	•	4,3	•	6,7	•	9,1	•	11,5	•	13,9	•
2,0	•	4,4	•	6,8	•	9,2	•	11,6	•	14,0	•
2,1	•	4,5	•	6,9	•	9,3	•	11,7	•	14,5	•
2,2	•	4,6	•	7,0	•	9,4	•	11,8	•	15,0	•
2,3	•	4,7	•	7,1	•	9,5	•	11,9	•	15,5	•
2,4	•	4,8	•	7,2	•	9,6	•	12,0	•	16,0	•
2,5	•	4,9	•	7,3	•	9,7	•	12,1	•	16,5	•
2,6	•	5,0	•	7,4	•	9,8	•	12,2	•	17,0	•
2,7	•	5,1	•	7,5	•	9,9	•	12,3	•	18,0	•
2,8	•	5,2	•	7,6	•	10,0	•	12,4	•	19,0	•
2,9	•	5,3	•	7,7	•	10,1	•	12,5	•	20,0	•

Zajistíme normy a rozměry, které nejsou uvedeny.

Závitníky



závitníky PRO	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
sada (HSS)	•	•	•	•	•	•	•

Závitová očka



kruhové čelisti PRO	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
HSS	•	•	•	•	•	•	•

Příslušenství



Příslušenství	
Držák kruhové čelisti	•
Vratidlo stavitelné	M3 - M12
Vratidlo s ráčnou	M3 - M12